

**GEBRUIKSAANWIJZING  
AIRCO/VERWARMING**

**AIR CONDITIONING/  
HEATING USER MANUAL**



## AIRCO/VERWARMING

Op de kamer kan zowel een radiator als een kastje aanwezig zijn om de verwarming/airco te regelen. Houd er altijd rekening mee dat tijdens de winterperiode de airco niet kan verkoelen en tijdens de zomerperiode de verwarming niet warm wordt.

### HOE WERKT HET?

1. De airco is te regelen met de witte schakelaar. Deze bevindt zich boven het nachtkastje langs het bed, of bij de ingang van de badkamer aan de muur.
2. De knop dient omhoog te staan, naar het streepje toe.
3. Door middel van het horizontale schuifje, kan de gewenste sterkte van het blazen van de airco aangepast worden, zacht, medium, of hard blazen.
4. Met het ronde draaischijfje kan de gewenste temperatuur ingesteld worden.

Om de verwarming te gebruiken tijdens de winterperiode, kan de knop omgedraaid worden om de gewenste temperatuur te laten worden. De verwarming bevindt zich in de badkamer of aan de muur bij binnenkomst van de hotelkamer.

---

## AIR CONDITIONING/HEATING

The room may have both a radiator and a box to control the heating/air conditioning. Always keep in mind that during the winter period, the air conditioning cannot cool and during the summer period, the heating does not heat up.

### HOW DOES IT WORK?

1. The air conditioning can be controlled using the white switch. It is located above the bedside table along the bed, or at the entrance to the bathroom on the wall.
2. The knob should be up, towards the dash.
3. By means of the horizontal slider, the desired strength of the airflow of the air conditioner can be adjusted, soft, medium, or hard blowing.
4. The round dial can be used to set the desired temperature.

To use the heater during the winter period, the knob can be turned to let it become the desired temperature. The heater is located in the bathroom or on the wall when entering the hotel room.

