

GEBRUIKSAANWIJZING WASBAK

WASHBASIN MANUAL



WASBAK

Zodra u problemen ervaart met het niet weglopen van het water in uw wasbak, let dan even op de volgende punten.

1. De stop van de wasbak kan ingedrukt zijn, waardoor het water in de wasbak blijft. om de stop te openen, drukt u op de stop. Deze zal hierna naar boven springen, waardoor het water door kan stromen.
-

WASHBASIN MANUAL

As soon as you experience problems with the water in your sink not draining, pay attention to the following points.

1. The stopper of the sink may be depressed, keeping water in the sink. To open the stopper, press the stopper. It will then pop up, allowing the water can flow through.

